

ماليء للفواصل من البولي يوريثان
من مركب واحد متعدد الإستعمالات

وصف المادة

ماليء للفواصل من مركب واحد أساسه البولي يوريثان يجف ويتصلد بالهواء الجوى .

الإستعمالات

يستعمل سيكا فليكس®- برو ٢ أتش بي لكل أنواع فواصل الحركة أو التمدد فى المباني والمنشآت المدنية مثل :

- بين عناصر الخرسانة سابقة التجهيز .
- فى الحوائط الساندة .
- فى دراوى (حوائط) البلكونات .
- فى الأسطح والتراسات .
- كوابيل الكبارى والجسور .
- خزانات مياه الشرب ومحطات التشغيل .
- كما يستعمل سيكا فليكس®- برو ٢ أتش بي لحشو وملء الفراغات فى الآتى :
- حمول النوافذ والأبواب .
- فواصل الأرضيات والحوائط .
- التفتحيات حمول السشيدات .

المميزات

- إقتصادى وسهل الإستخدام .
- له نظام تصلد وجفاف خالى من الفقاقيع .
- يمكن لمسه بعد فترة قصيرة .
- يمكن إستخدامه فى حالات الغمر الكلى .
- له مقاومة جيدة للميكروبات .
- له قوة التصاق ممتازة لمعظم الأسطح .
- له عمر طويل وخواص ممتازة فى مقاومة الظروف الجوية .
- يمكن الدهان فوقه .

التطبيق والإستخدام

تحضير السطح :

- يجب أن تكون الأسطح سليمة ومتماسكة ومستوية وخالية من أى أجزاء سائبة وعالقة .

التطبيق :

- يتم حماية جانبي الفواصل بإستخدام الشريط اللاصق وضع قطاع الحشو الخلفى بضغطة فى الفواصل ثم يتم دهان مادة البرايمر .

البيانات الفنية

الليانوان	أبيض ، رمادى بلون الخرسانة والألون الأخرى متوفرة عند الطلب
الكثافة (م ^٢ ٠)	١,٢ - ١,٣ كجم / لتر
التعبئة	وحدات عبوة ٦٠٠ مل ٢٠ فى كىل كرتونة
الصلاحية	١٥ شهر من تاريخ الإنتاج فى العبوات الأصلية
التخزين	يخزن فى الظل فى درجات الحرارة الطبيعية فى جو جاف

- يتم تطبيق مادة ملء الفاصل بإستخدام المسدس الخاص بذلك مع تجنب إدخال هواء محبوس .
- يتم تسوية سطح الفاصل على شكل مقعر بإستخدام سكين المعجون .
- عند الضرورة يتم تعميم وتحليل سطح الفاصل بالماء مضاف إليه الصابون السائل .
- **التنظيف :**
- يتم تنظيف الأدوات والمعدات فى الحال بإستخدام منظف كولماتينز والأجزاء المتصلدة من المادة يتم إزالتها ميكانيكياً .

تعليمات الأمان

- **البيئـة :** لا تتخلص من المادة فى مجارى المياه أو التربة ، وإنما تخلص منها طبقاً للقوانين المحلية .
- **النقل :** لا خطورة فى نقله .
- **إحتياطات الأمان :** إذا حدث تلامس بالجلد فيجب الغسل فوراً بالماء والصابون وإذا حدث تلامس مع العين أو الأغشية المخاطية فيجب الشطف بالماء الدافىء وإستشارة الطبيب دون تأخير .
- **السمية :** غير سام طبقاً لقواعد الصحة والأمان الساندة .

■ لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى النشرة الإنجليزية المفصلة و المكتب الفني